

PROTOKOLL ZUR HALBJÄHRLICHEN INSPEKTION

SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNGEN, UM EINE VOLLSTÄNDIGE INSPEKTIONSANLEITUNG ZU ERHALTEN

Diese Anleitung wird Ihnen zur Information überreicht, damit Sie Ihre halbjährlichen (alle 6 Monate durchzuführenden) Geräteinspektionen protokollieren können. **Ausführliche Informationen zur Durchführung der beschriebenen Aufgaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.** Die Bedienungsanleitung und weitere Exemplare des Protokolls zur halbjährlichen Inspektion finden Sie auf headrushtech.com/service.

Modellnummer:		Prüfer:		
Seriennummer:		Inspektionsdatum:		
AUFTRAG/BESCHREIBUNG		BESTAN- DEN	FEHLGE- SCHLAGEN	KOMMENTARE
1	Demontieren Sie das Gerät (siehe Bereich Installation in der Bedienungsanleitung).			
2	Führen Sie die „Wöchentliche Inspektion“ aus.			
3	Entfernen Sie das Öffnungsstück – siehe „Entfernen des Öffnungsstücks“.			
4	Überprüfen Sie das Öffnungsstück auf: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übermäßigen Verschleiß am Schlitz. ▪ Absplintern, Rissbildung und Verformungen rund um den Schlitz und an den Montageflanschen. ▪ Korrekten Sitz im Gehäuse. 			
5	Entfernen Sie das Öffnungsstück und ziehen Sie das gesamte Gurtband heraus, einschließlich ca. 100 mm (4 Zoll) der Trommelleine.			
6	Stecken Sie einen geeigneten Splint durch die Schlaufe in der Trommelleine über dem Verbindungsstück, um zu verhindern, dass diese sich in das Gerät zurückzieht.			
7	Überprüfen Sie die das gesamte Gurtband auf: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschädigung der Naht. ▪ Einschnitte, Verschleiß und Ausfransen. ▪ Verfärbungen und Verschmutzung. ▪ Andere Anzeichen für Schäden. 			
8	Kontrollieren Sie den Gurtband-Verbindungsschäkel und stellen Sie Folgendes sicher: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Schäkelsplint ist gesichert und gerade – versuchen Sie nicht, ihn anzuziehen. (HINWEIS – Der Schäkelsplint ist mit einer Gewindegewissungskomponente gesichert, jeder Versuch, ihn zu drehen, beeinträchtigt seine Sicherung.) ▪ Der Schäkel ist unbeschädigt und richtig ausgerichtet. ▪ Das Gurtband rund um die Verbindung ist nicht abgenutzt oder beschädigt. 			
9	Entfernen Sie den Splint und lassen Sie das obere Band sich langsam in das Gehäuse zurückziehen. Überprüfen Sie das Gurtband beim Einzug. Achten Sie darauf, dass sich das Gurtband beim Einzug nicht verdreht.			
10	Bringen Sie das Öffnungsstück an.			

VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT, WENN ANZEICHEN VON SCHÄDEN, VERSCHLEISS ODER FUNKTIONSSTÖRUNGEN VORHANDEN SIND. Bei Anzeichen von Schäden, Verschleiß oder Funktionsstörungen nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und kontaktieren Sie ein autorisiertes Servicecenter zwecks Reparaturoptionen.